

Speed Up!

lorelli
emotion

ride on car

OFF ROAD + handle

age range: from 1 up to 3 years

max: 20 kg



MANUAL INSTRUCTION

designed in EU

V1.2W

www.lorelli.eu



find us on

Content / Съдържание

EN	Manual Instruction.....	6
BG	Инструкция за употреба.....	9
RO	Instrucțiuni de utilizare.....	12
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	15
RU	Инструкция по эксплуатации.....	18
SRB HR	Uputstvo za upotrebu.....	21
ME BIH		
IT	Istruzione per l'uso.....	24
ES	Instrucciones de uso.....	27



BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изгледете приложението QR скенер на устройството си.

EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

GR-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil.

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükségés, töltsön le a QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

NL -Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.



AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.




PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.

MK-Скенирај го QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење, на повеќе јазици. Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.

TR-Detaylı ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz.

ES- Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y su manual de uso en varios idiomas. Descargue en su dispositivo la aplicación de Lector de códigos QR







IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE! READ CAREFULLY!

Ride on car „OFF ROAD“ + handle

SAFETY REQUIREMENTS



1. **WARNING!** Recommended age-group: 12 months to 3 years.
2. **WARNING!** Never leave your child unattended on this product.
3. **WARNING!** To avoid danger of suffocation remove plastic cover before using this product. This cover shall be destroyed or kept away from babies and children!
4. **WARNING!** This product is a toy and should be assembled only by an adult.
5. **WARNING!** Prohibit to use the product nearby stairs and uneven surfaces.
6. **WARNING!** Keep away from fires, heating and cooking appliances.
7. **WARNING!** Keep away from area where there is near river, swimming pool or obstacles.
8. **WARNING!** Keep away from the street and motor vehicle way.
9. **WARNING!** Prevent collisions with glass in doors, windows and furniture.
10. **WARNING!** Do not use the product if any components are broken or missing.
11. **WARNING!** Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or distributor.
12. **WARNING!** This product should be used under the direct supervision of an adult at all times.
13. **WARNING!** Use in safe riding areas, like playgrounds, parks etc.
14. **WARNING!** The toy shall be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third party.
15. **WARNING!** Use the protective equipment (helmets, gloves, knee-pads, elbow-pads).
16. **WARNING!** Not to be used by children over 36 months due to insufficient strength.
20 kg max.
17. **WARNING!** Keep small parts out of child's reach.
18. **WARNING!** The product is suitable only for one child.
19. **WARNING!** Do not let the child stand on the seat.
20. **WARNING!** This toy has no brake!
21. **WARNING!** Shoes must be worn in use!

EN 71-1,2,3 ; EN 62115



MAINTENANCE & CARE

1. Please check that whether the fixed parts are fixed tightly, flexible or not. If there are damaged parts change them immediately.
2. The cars adopt tubes, plastic, ticker paper and cloth, avoid being used or kept in the moisture and very cold or high temperature for a long time and cover it.
3. Never use corrosive or abrasive substances to clean the toy. Wipe clean with a damp cloth and mild soap.
4. If the product has been used on the beach, clean it so as to remove the sand or salt from the moving parts and wheels.
5. Periodically check for loose screws.

PARTS

Parts - Picture 1

1. Body	- 1pc.	6. Steering axis	-1pc.
2. Steering wheel	- 1pc.	7. Safety bar RIGHT	- 1pc.
3. Backrest	- 1pc.	8. Safety bar LEFT	- 1pc.
4. Bolt M5x40	- 1pc.	9. Foot rest	- 1pc.
5. Nut M5	- 1 pc.	10. Handle	- 1pc.

Used materials: Plastic; Metal

ASSEMBLING

INSTALLING AND CHANGING OF THE BATTERY

1. Locate the battery compartment on the back of the headbar.
 2. Loosen the 3 screws marked with "1" at picture 2 under the steering wheel and remove the music part. **Warning. Required tool for assembling - Cross screwdriver (not included in the set) .**
 3. Loosen the screw in the battery compartment door with a screwdriver and remove the battery compartment door. Picture 2.2
 4. Insert two „AA“ (LR6) 1,5 V alkaline battery into the battery compartment.
Warning! The battery should be placed in the battery slot with correct polarity, "+" and "-" ! Picture 2.3
- Hint:** We recommend using an alkaline battery for longer battery life.
5. Replace the battery compartment door and tighten the screw.
 6. Attach the music part to the steering wheel with the 3 screws.



Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2012/19/EU).

Check the recommendations to local authorities about recycling (Only for Europe).

Battery Safety Information: Warning! Do not let the child to play with the batteries! In exceptional ways, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage: -Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon - zinc) or rechargeable (nickel - cadmium);
-Insert batteries as indicated inside the battery compartment; -Remove the batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safety. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak;
-Never short-circuit the battery terminals.-Use only batteries of the same or equivalent type as recommended; -Do not charge non-rechargeable batteries; -Remove rechargeable batteries from the product before charging;
-If rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

ASSEMBLING

1. Insert the steering axis up through the opening in the front of the body and ensure that the axis is positioned so that the protruding part to be to the front side of the car. Picture 3.1
2. **Hold with one hand the steering axis from bottom side of the car. With other hand install the steering wheel at the top of the axis and insert the bolt under the steering wheel. (Picture 3.2) Install the nut of the bolt and tighten with cross screwdriver .**
3. Place the backrest over the openings in the rear of the body. Picture 3.3 While holding down the front of the vehicle with one hand, push down firmly the backrest with other hand . Ensure that the backrest is completely installed!

INSTALLING AND DISMANTLING OF FOOT REST

- 1. Installing** - Turn over the car with the bottom up. Insert the clips of the footrest into the openings under the bottom of the car and slide the footrest to the front wheels until heard a "click". Picture 4- Position 1 **WARNING! Ensure that the foot rest is secured !**
- 2. Dismantling**. Turn over the car with the bottom up. Pull up the button in the middle of the footrest, slide the footrest to the rear wheels and pull it out from the car. Picture 4 - Position 2

INSTALLING AND DISMANTLING OF SAFETY BARS

1. Installing - WARNING ! PAY EXTRA ATTENTION OF THE OPENINGS IN THE SAFETY BARS!!! PICTURE 5

Position correctly at the ground the left and right safety bar on the both sides of the car. Rotate the safety bar with the bottom up, so that the front end to be positioned behind the backrest (like is shown at picture 5) Ensure that the groove in the opening of safety bar matches with protruding part on the console of the backrest and then insert the safety bar! Repeat the same procedure for other side.

Rotate the both safety bars to the front and attach them with the steering wheel. Picture 6 **WARNING ! Always ensure that the safety bars are correctly secured during using of the car !**

2. Dismantling - Repeat the procedure described in point 1 "installing" in reverse order.

3. Releasing of safety bar - Slide outwards the buttons positioned at the front side of the safety bars and rotate it to the back side of the car . (Picture 7- Position 1;2)

INSTALLING AND DISMANTLING OF THE HANDLE

1. Installing - Insert the handle over the backrest until heard a "Click" Picture 8.


WARNING! Ensure that the handle is secured !

2. Dismantling. Push the button behind the backrest and pull upward the handle. Picture 9

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО !

Кола за яздене “Off Road” + дръжка

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



1. **ВНИМАНИЕ!** Препоръчителна възраст: 12 месеца до 3 години.
2. **ВНИМАНИЕ!** Никога не оставяйте детето без наблюдение на този продукт!
3. **ВНИМАНИЕ!** За да избегнете опасността от задушаване, свалете пластмасовото покритие, преди да използвате този артикул. Това покритие трябва да бъде унищожено или съхранявано далеч от бебета и деца!
4. **ВНИМАНИЕ!** Този артикул е играчка и трябва да се сглобява само от възрастен.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предотвратявайте достъпа до стълби, стъпала и неравни повърхности.
6. **ВНИМАНИЕ!** Осигурете защита от всички камини, отоплителни и готварски уреди.
7. **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте близо до реки, басейни или други препятствия.
8. **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте на пътното платно.
9. **ВНИМАНИЕ!** Предотвратявайте сблъсъците със стъкло на врати, прозорци и мебели.
10. **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте артикула, ако някои компоненти са счупени или липсват.
11. **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте части за подмяна, различни от тези, одобрени от производителя или дистрибутора!
12. **ВНИМАНИЕ!** Този продукт трябва през цялото време да се използва под прякото наблюдение на възрастен!
13. **ВНИМАНИЕ!** Използвайте на места, безопасни за каране, като детски площадки, паркове и др.
14. **ВНИМАНИЕ!** Играчката трябва да се използва с внимание, тъй като се изискват умения, за да се избегнат падания или сблъсъци, които могат да причинят наранявания на потребителя или на трети лица.
15. **ВНИМАНИЕ!** Използвайте предпазни средства (каска, ръкавици, наколенки, налакътници).
16. **ВНИМАНИЕ!** Да не се използва от деца над 36 месеца поради недостатъчна издръжливост. Максимално тегло 20 кг.
17. **ВНИМАНИЕ!** Съхранявайте малките части далеч от обсега на детето.
18. **ВНИМАНИЕ!** Продуктът е предназначен само за едно дете.
19. **ВНИМАНИЕ!** Не позволявайте на детето да се изправя върху седалката.
20. **ВНИМАНИЕ!** Този играчка не разполага със спирачки!
21. **ВНИМАНИЕ!** По време на употреба да се носят обувки.

БДС EN 71-1, 2, 3 БДС EN 62115



ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

1. Преди употреба прегледайте изправността на колата за яздене. Ако има счупени или повредени части, незабавно ги сменете.
2. Не оставяйте колата за яздене на влажни, много горещи или много студени места и я покривайте за да я предпазите от слънчевата светлина.
3. Никога не използвайте корозивни или абразивни вещества за почистване на играчката. Избършете с влажна кърпа и мек сапун.
4. Ако колата за яздене е била използвана на плажа, я почистете така, че да отстраните попадналите пясък и сол по подвижните части и колелата.
5. Периодично проверявайте за разхлабени болтове.

ЧАСТИ

ЧАСТИ

Снимка 1

1. Корпус	- 1бр.	6. Кормилна ос	- 1бр.
2. Кормило	- 1бр.	7. Предпазен борд ДЕСЕН	- 1бр.
3. Облегалка	- 1бр.	8. Предпазен борд ЛЯВ	- 1бр.
4. Болт М5х40	- 1бр.	9. Стъпенка	- 1бр.
5. Гайка М5	- 1бр.	10. Дръжка	- 1бр.

Състав артикул : Пластмаса ; Метал

СГЛОБЯВАНЕ

ИНСТАЛИРАНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

1. Намерете отделението за батерии на гърба на музикалната част.
 2. Развийте 3-те винта маркирани с „1“ на снимка 2 под кормилото и отделете музикалната част. **Внимание: Необходим инструмент за монтаж - кръстата отвертка (не е включена в комплекта)**
 3. Развийте винта на капачето на отделението за батерии с отвертка и махнете капачето. Снимка 2.2
 4. Поставете две алкални батерии „AA“ (LR6) 1,5 V в гнездото.
ВНИМАНИЕ! Батериите трябва да бъдат поставени в съответствие с посочената плянност “+“ и “-“ ! Снимка 2.3
- Съвет:** Ние препоръчваме да се използва алкална батерия за по-дълъг живот.
5. Поставете обратно капачето за батерията и затегнете винта.
 6. Прикрепете музикалната част към кормилото с 3-те винта.



Пазете околната среда, като не изхвърляте този продукт с домашни отпадъци (2012/19/EC). Проверете препоръките на местните власти относно рециклирането (само в Европа).

Информация за безопасността на батерията

ВНИМАНИЕ! Не позволявайте на детето да си играе с батериите! В отделни случаи от батериите може да потекат течности, които да причинят химично изгаряне или да разрушат продукта. За да избегнете теч от батериите:

- Не смесвайте нови и стари батерии или такива от различни типове: алкални, стандартни (въглерод - цинк) или зареждащи се (никел - кадмий).
- Поставете батериите на мястото им, както е посочено.
- Изваждайте батериите в случаи на неизползване на продукта за дълго време. Винаги изваждайте от продукта изтощените батерии. Изхвърляйте ги безопасно. Не хвърляйте продукта в огън. Батериите може да избухнат или потекат. - Не предизвиквайте късо съединение в батериите.
- Използвайте само еднакви батерии или такива от един тип, според препоръките.
- Не зареждайте батерии, които не се зареждат. ; - Извадете батериите от продукта преди да ги заредите. ; - Ако използвате батерии, които могат да се зареждат, зареждането да се извършва под контрола на възрастнен.

СГЛОБЯВАНЕ

1. Вкарайте кормилната ос нагоре през отвора в предната част на корпуса и се уверете, че оста е позиционирана така, че издадената част да сочи напред. Снимка 3.1
2. Задръжте с една ръка кормилната ос от долната част на колата, поставете волана върху оста и вкарайте болта (Снимка 3.2). Поставете гайката на болта и затегнете с кръстата отвертка.
3. Поставете облегалката над отворите в задната част на корпуса. Снимка 3.3 Докато държите предната част на автомобила с една ръка, натиснете силно надолу облегалката с друга ръка. Уверете се, че облегалката е напълно монтирана!

ИНСТАЛИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА СЪПЕНКАТА

1. Инсталиране - Обърнете колата с дъното нагоре. Вкарайте щипките на съпунката в отворите в дъното на колата и плъзнете съпунката към предните колела докато чуете „Клик“. Снимка 4- Позиция 1. **ВНИМАНИЕ! Уверете се, че съпунката е застопорена !**

2. Демонтиране - Обърнете колата с дъното нагоре. Издърпайте нагоре бутона по средата на съпунката, плъзнете съпунката към задните колела и я издърпайте от колата. Снимка 4 -Позиция 2

ИНСТАЛИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ БОРДОВЕ

1. Инсталиране - ВНИМАНИЕ ! ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА ОТВОРИТЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ БОРДОВЕ !!! СНИМКА 5

Разположете коректно на земята левият и десният предпазен борд от двете страни на колата. Завъртете предпазният борд с дъното нагоре така, че предният му край да бъде позициониран зад облегалката (както е показано на снимка 5).

Уверете се, че жлебът в отвора на предпазния борд съвпада с изпъкнала част върху конзолата на облегалката и след това вкарайте предпазния борд! Повторете същата процедура и за другата страна.

Завъртете двата предпазни борда към предната част на колата и ги свържете с кормилото.

Снимка 6 **ВНИМАНИЕ! Винаги се уверявайте, че предпазните бордове са правилно застопорени при използване на колата !!!**

2. Демонтиране - Повторете процедурата описана в точка 1 „ Инсталиране“ в обратен ред.

3. Освобождаване на предпазния борд - Плъзнете навън бутоните разположени в предната част на предпазните бордове и ги завъртете към задната част на колата. (Снимка 7-Позиции 1;2)

ИНСТАЛИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА

1. Инсталиране - Вкарайте дръжката над облегалката докато чуете „Клик“ Снимка 8. **ВНИМАНИЕ! Уверете се, че дръжката е застопорена!**


2. Демонтиране Натиснете бутона зад облегалката и издърпайте дръжката нагоре. Снимка 9

IMPORTANT! CITITI CU ATENȚIE ȘI PASTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

Mașina de călărit "Off Road" + mâner / Instrucțiuni de utilizare

RO

CERINTE DE SIGURANȚĂ



- 1. AVERTISMENT!** Vârsta recomandată: 12 luni până în 3 ani.
- 2. AVERTISMENT!** Niciodată nu lăsați copilul fără supraveghere în timp de folosește acest produs!
- 3. AVERTISMENT!** Pentru a evita pericolul de sufocare, îndepărtați acoperirea din material plastic înainte de a utiliza acest articol. Această acoperire trebuie să fie eliminată sau păstrată în afara accesului copiilor !
- 4. AVERTISMENT!** Acest articol este o jucărie și trebuie montat doar de către o persoană adultă.
- 5. AVERTISMENT!** Blocați accesul la scări, trepte și suprafețe neuniforme.
- 6. AVERTISMENT!** Asigurați protecția împotriva șemineurilor, aparatelor de încălzire și de gătit.
- 7. AVERTISMENT!** Nu utilizați în apropierea unor râuri, piscine sau alte obstacole.
- 8. AVERTISMENT!** Jucăria nu trebuie utilizată pe carosabil rutier.
- 9. AVERTISMENT!** Evitați impacturile cu sticla de pe uși, ferestre și mobilă.
- 10. AVERTISMENT!** Articolul nu trebuie utilizat dacă are unele componente frâne sau lipsă.
- 11. AVERTISMENT!** Nu folosiți piese de înlocuire diferite de cele aprobate de către producătorul sau distribuitorul !
- 12. AVERTISMENT!** Acest produs trebuie folosit tot timpul sub supravegherea directă a unui adult!
- 13. AVERTISMENT!** Utilizați în spații care prezintă siguranță, precum terenuri pentru copii, parcuri, etc.
- 14. AVERTISMENT!** Jucăria trebuie utilizată foarte atent, întrucât necesită posedarea unor abilități în vederea prevenirii căderilor sau impacturilor, care ar putea provoca vătămări utilizatorului sau unor persoane terțe.
- 15. AVERTISMENT!** Folosiți mijloace de protecție (căști, mănuși, genunchiere, cotiere).
- 16. AVERTISMENT!** A nu se folosi de către copii în vârsta de peste 36 de luni din cauza rezistenței insuficiente! Maxim 20 kg.
- 17. AVERTISMENT!** Păstrați piesele mici în afara accesului copilului.
- 18. AVERTISMENT!** Produsul este destinat a fi utilizat de către un singur copil.
- 19. AVERTISMENT!** Nu permiteți copilului a sta drept pe scaun.
- 20. AVERTISMENT!** **Această jucărie nu este dotată cu frâne !**
- 21. AVERTISMENT!** **În timpul utilizării produsului trebuie purtați pantofii!**

EN 71-1,2,3 ; EN 62115 

GRIJA ȘI ÎNTREȚINERE

1. Înainte de utilizare verificați buna stare de funcționare a mașinii de călărit. La prezența unor piese frânte sau defectate, ele trebuie înlocuite imediat.
2. Nu lăsați mașina de călărit în încăperi cu umiditate ridicată, cu temperaturi foarte ridicate sau mici, acoperiți mașina pentru a o proteja împotriva razelor solare.
3. Niciodată nu folosiți substanțe corozive sau abrazive pentru curățarea jucăriei. Ștergeți cu cârpă umezită cu săpun cu acțiune moderată.
4. Dacă mașina de călărit a fost utilizată la plaja, aceasta trebuie curățată bine, prin îndepărtarea nisipului și sării de pe piesele mobile și de pe roți.
5. Verificați periodic pentru existența unor șuruburi slăbite.

COMPONENTE Figura 1

1. Carcasă	-1 buc.	6. Osie de direcție	- 1 buc.
2. Cârmă	- 1 buc.	7. Bord de protecție DREPT	- 1 buc.
3. Spătar	- 1 buc.	8. Bord de protecție STÂNG	- 1 buc.
4. Șurub M5x40	- 1 buc.	9. Suport picioare	- 1 buc.
5. Piuliță M5	- 1 buc.	10. Mâner	- 1 buc.

Compoziție articol – material plastic, metal

ASAMBLAREA

INSTALAREA BATERIEI

1. Identificați departamentul de baterii de pe spatele piesei muzicale.
2. Deșurubați cele 3 șuruburi marcate cu „ 1” la imaginea 2 de sub cârma și separați piesa muzicală. **Avertisment: Instrument necesar pentru asamblare – surubelnița cruce (nu este inclusă în set)**
3. Slăbiți șurubul din usa compartimentului bateriei cu o șurubelniță și îndepărtați usa compartimentului bateriei. (Figura 2.2)
4. Introduceți două baterii alcalină " AA" (LR6) în compartimentul pentru baterie. Indiciu: Recomandăm utilizarea unei baterii alcaline pentru o viață mai lungă a bateriei. **AVERTISMENT! Bateriile trebuie să fie poziționate în conformitate cu polaritatea menționată "+” și “-“!** (Figura 2.3)
5. Înlocuiți usa compartimentului bateriei și strângeți șurubul.
6. Atașați piesa muzicală la cârma cu cele 3 șuruburi.



Păstrați mediul înconjurător nearuncând la întâmplare acest deșeu menajer al produsului (2012/19/EU)

Verificați la autoritatea locală pentru sfaturi de reciclare și facilități (doar pentru Europa).

Informații despre siguranța baterii

Avertisment! Nu lăsați copilul să se joace cu bateriile!

În moduri excepționale, bateriile pot duce la scurgerea de fluide care pot provoca vătămare prin arsuri chimice sau pot distruge produsul. Pentru a evita scurgerea bateriilor: -Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi sau baterii de tipuri diferite : alcaline, standard (carbon - zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium). -Introduceți bateriile după cum este indicat în interiorul compartimentului pentru baterii. -îndepărtați bateriile pe perioade lungi de neutilizare. Îndepărtați întotdeauna bateriile epuizate din produs. Aruncați bateriile în siguranță. Nu aruncați acest produs în foc. Bateriile din interior pot exploda sau curge. - Nu scurtcircuitați niciodată terminalele bateriilor. -Utilizați numai baterii de același tip sau tip echivalent după cum este recomandat. -Nu încărcați bateriile nereîncărcabile. -îndepărtați bateriile reîncărcabile din produs înainte de încărcare. -Dacă se pot îndepărta, bateriile reîncărcabile sunt utilizate, acestea se vor încărca doar sub supravegherea unui adult.

ASAMBLAREA

1. Introduceți osie de direcție în sus, prin deschiderea din partea frontală a carcasei, asigurați-vă că osia este poziționată cu partea convexă în față. Imagine 3.1
2. Țineți cu o mână osia de direcție din partea inferioară a mașinii. Cu cealaltă mână așezați volanul pe osia și introduceți șurubul sub volan (Imagine 3.2). Așezați piulița pe șurub și strângeți bine cu șurubelnița. **Avertisment: Instrument necesar pentru asamblare – surubelnița cruce (nu este inclusă în set)**
3. Așezați spătarul deasupra deschiderii din spatele carcasei. Imagine 3.3 Ținând partea frontală a automobilului cu o mână apăsați puternic spătarul în jos cu cealaltă mână. Asigurați vă că spătarul este complet montat !

INSTALAREA ȘI DEMONTAREA SUPORTULUI DE PICIOARE

1. Instalare - Întoarceți mașina cu fundul în sus. Introduceți clemele suportului de picioare în deschiderile de pe fundul mașinii, glisați suportul de picioare spre roțile din față până la auzirea unui sunet de „Înclichetare“. Imagine 4 - Poziție 1. **ATENȚIE! Asigurați-vă că suportul de picioare este bine fixat !**

2. Demontare - Întoarceți mașina cu fundul în sus. Trageți în sus butonul de pe mijlocul suportului de picioare, glisați suportul de picioare spre roțile din spate, trageți-o din mașina. Imagine 4 - Poziție 2.

INSTALAREA ȘI DEMONTAREA BORDURILOR DE PROTECȚIE

1. Instalare - ATENȚIE ! ACORDAȚI ATENȚIE SPECIALĂ DESCHIDERILOR DE PE BORDURILOR DE PROTECȚIE !!! IMAGINE 5

Așezați în moc corect pe sol borul de protecție stâng și cel drept, lateral în ambele părți ale mașinii. Rotiți bordul de protecție cu fundul în sus în așa fel încât capătul său frontal să fie poziționat sub spătar (în modul ilustrat în imaginea 5). Asigurați-vă că canelura din deschiderea bordului de protecție coincide cu partea convexă de pe consola spătarului, apoi introduceți bordul de protecție ! Repetați aceeași procedură pentru cealaltă latură.

Înșurubați cele două borduri de protecție la partea frontală a mașinii, conectați-le prin cârma. Imagine 6 **ATENȚIE! Întotdeauna trebuie să vă asigurați că bordurile de protecție sunt fixate corect la utilizarea mașinii !!!**

2. Demontare - Repetați procedura descrisă în punctul 1 „ Instalare“ în ordine inversă.

3. Eliberarea bordului de protecție - Glisați spre exterior butoanele situate în partea frontală a bordurilor de protecție, rotiți-le spre spatele mașinii. (Imagine 7 - Poziții 1;2)

INSTALAREA ȘI DEMONTAREA MÂNERULUI

1. Instalare - Introduceți mânerul deasupra spătarului până la auzirea unui sunet de „Înclichetare“ Imagine 8.

ATENȚIE! Asigurați vă că mânerul este bine fixat !

2. Demontare - Apăsăți butonul din spatele spătarului, trageți mânerul în sus. Imagine 9


Unic importator in Romania DIDIS INTERNATIONAL Strada Sfantul Pantelimon nr. 1
Oras Pantelimon Judetul Ilfov Phone: +40 21 211 65 60 Fax: +40 21 210 65 62
E-mail: office@didis.ro

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!



Στράτα-περπατούρα Αυτοκίνητου «Off Road» + λαβή
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

Σημείωση



1. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Συνιστώμενη ηλικία: 12 μηνών έως 3 ετών.
2. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επιτήρηση σε αυτό το προϊόν!
3. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Αυτή η κάλυψη πρέπει να καταστραφεί ή να φυλαχτεί μακριά από μωρά και παιδιά!
4. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το προϊόν είναι παιχνίδι και πρέπει να συναρμολογηθεί μόνο από έναν ενήλικα.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αποτρέψτε την πρόσβαση σε σκάλες, σκαλοπάτια και ανομοιόμορφες επιφάνειες.
6. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Παρέχετε προστασία από όλα τα τζάκια, τις συσκευές θέρμανσης και μαγειρέματος.
7. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε ποτάμια, πισίνες ή άλλα εμπόδια.
8. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε στο δρόμο.
9. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αποφύγετε τις συγκρούσεις με γυαλί από πόρτες, παράθυρα και έπιπλα.
10. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποια κομμάτια είναι σπασμένα ή λείπουν.
11. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά εκτός από αυτά που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή ή διανομέα!
12. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς υπό την άμεση επιτήρηση ενήλικα!
13. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Χρησιμοποιείτε σε χώρους που είναι ασφαλείς για βόλτα, όπως παιδικές χαρές, πάρκα κ.λπ.
14. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή απαιτώντας δεξιότητες για την αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή σε τρίτους.
15. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό (κράνη, γάντια, μαξιλάρια γόνατος, αγκώνες).
16. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Να μην χρησιμοποιείτε από παιδιά άνω των 36 μηνών λόγω ανεπαρκούς ανθεκτικότητας! Μέγιστο βάρος 20 κιλά.
17. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κρατήστε τα μικρά κομμάτια μακριά από το παιδί.
18. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το προϊόν προορίζεται μόνο για ένα παιδί.
19. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφήνετε το παιδί να σταθεί όρθιο στο κάθισμα.
20. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το παιχνίδι δεν έχει φρένα!
21. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κατά την διάρκεια της χρήσης να φοριούνται υποδήματα.

EN 71-1,2,3 ; EN 62115



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1. Ελέγξτε την απόδοση της βόλτας πριν τη χρήση. Εάν υπάρχουν σπασμένα ή κατεστραμμένα μέρη, αντικαταστήστε τα αμέσως.
2. Μην αφήνετε το προϊόν σε υγρά, πολύ ζεστά ή πολύ κρύα μέρη.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές ή λειαντικές ουσίες για να καθαρίσετε το παιχνίδι. Σκουπίστε με ένα υγρό μανταλάκι ή μαλακό σαπούνι.
4. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται στην παραλία, καθαρίστε το έτσι ώστε να αφαιρέτε το άμμο και το αλάτι από τα κινούμενα μέρη και τους τροχούς.
5. Ελέγχετε περιοδικά για χαλαρά μπουλόνια.

ΚΟΜΜΑΤΙΑ - Εικόνα 1


- | | | | |
|----------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 1. Σώμα | - 1 τεμ. | 6. Χειριστήριο αξόνων | - 1 τεμ. |
| 2. Τιμόνι | - 1 τεμ. | 7. ΔΕΞΙΑ πλαίσιο ασφαλείας | - 1 τεμ. |
| 3. Πλάτι καθαίσματος | - 1 τεμ. | 8. ΑΡΙΣΤΕΡΑ πλαίσιο ασφαλείας | - 1 τεμ. |
| 4. M5x40 μπουλόνι | - 1 τεμ. | 9. Υποπόδιο | - 1 pc. |
| 5. Παξιμάδι M5 | - 1 τεμ. | 10. Λαβή | - 1 τεμ. |

Σύνθεση προϊόντος – πλαστικό, μέταλλο

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Εντοπίστε τη θήκη μπαταριών στο πίσω μέρος της μουσικής.
2. Ξεβιδώστε τις 3 βίδες με τη σήμανση "1" στη εικόνα 2 κάτω από το τιμόνι και διαχωρίστε το τμήμα μουσικής.
3. Χαλαρώστε τη βίδα στο κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε το κάλυμμα. (Εικόνα 2.2) **Είναι απαραίτητο εργαλείο συναρμολόγησης – χιαστό κατσαβίδι (δεν συμπεριλαμβάνεται στο σετ).**
4. Τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες 'AA' (LR6) στη φωλιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ! Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με την αναγραφόμενη πολικότητα "++" και "-"! (Εικόνα 2.3)
Συμβουλή: Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
5. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και σφίξτε τις βίδες.
6. Συνδέστε το τμήμα μουσικής στο τιμόνι με τις 3 βίδες.

 Προστατέψτε το περιβάλλον, καθώς μην απορρίχνεται το προϊόν αυτό με τα οικιακά απορρίμματα (2012/19/ ΕΕ). Ελέγξτε τις συστάσεις προς τις τοπικές αρχές σχετικά με την ανακύκλωση (Μόνο για την Ευρώπη).

Πληροφορίες για την ασφάλεια της μπαταρίας: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ! Μην αφήνετε το παιδί να παίζει με τις μπαταρίες! Σε ορισμένες περιπτώσεις, από τις μπαταρίες μπορεί να ρέει υγρά που προκαλούν χημικά εγκαύματα ή να καταστρέψει το προϊόν. Για να αποφύγετε τη διαρροή: -Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων: αλκαλικές, πρότυπο (άνθρακα - ψευδάργυρου) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου - καδμίου). -Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θέση του, όπως αναφέρεται; -Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωση μη χρήσης του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάντα να αφαιρέτε τις παλιές μπαταρίες από το προϊόν. Απορίξτε τους ασφαλώς. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή εισρεύσουν. -Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες; -Να χρησιμοποιείτε μόνο όμοιες μπαταρίες ή μπαταρίες του ίδιου τύπου όπως συνιστάται.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τον άξονα προς τα επάνω διαμέσου της οπής στο μπροστινό μέρος του περιβλήματος και βεβαιωθείτε ότι ο άξονας είναι τοποθετημένος έτσι ώστε το προεξέχον τμήμα να βλέπει προς τα εμπρός. Εικόνα 3.1
2. Κρατήστε τον άξονα από το κάτω μέρος του αυτοκινήτου με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι τοποθετήστε το τιμόνι στον άξονα και μετά τοποθετήστε το μπουλόνι κάτω από το τιμόνι (εικόνα 3.2). Τοποθετήστε το περικόχλιο στο μπουλόνι και σφίξτε με ένα κατσαβίδι.
3. Τοποθετήστε την πλάτη επάνω από τα ανοίγματα στο πίσω μέρος του σώματος. (εικόνα 3.3) Κρατώντας το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου με το ένα χέρι, πιέστε προς τα κάτω την πλάτη με το άλλο χέρι. Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη έχει τοποθετηθεί πλήρως!

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ

1. **Εγκατάσταση** - Γυρίστε το αυτοκίνητο ανάποδα. Τοποθετήστε τους σφινκτήρες ποδιών στις οπές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και σύρετε το πόδι τους στους μπροστινούς τροχούς μέχρι να ακούσετε το "κλικ". Εικόνα 4- Θέση 1. **ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι το υποπόδιο είναι κλειδωμένο!**
2. **Αφαίρεση** - Γυρίστε το αυτοκίνητο ανάποδα. Τραβήξτε προς τα πάνω το κουμπί στο κέντρο του υποποδίου, στρώστε προς τους πίσω τροχούς και τραβήξτε προς τα έξω. Εικόνα 4 - Θέση 2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Εγκατάσταση - ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΩΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ !!! ΕΙΚΟΝΑ 5

Τοποθετήστε σωστά το αριστερό και το δεξιό πλαίσιο στο έδαφος στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου. Περιστρέψτε την μπάρα ασφαλείας ανάποδα έτσι ώστε η εμπρόσθια ακμή της να είναι τοποθετημένη πίσω από την πλάτη (εικόνα 5). Βεβαιωθείτε ότι η αύλακα στο άνοιγμα της σανίδας ασφαλείας συμπίπτει με το κυρτό τμήμα στο βραχίονα πλάτης και στη συνέχεια τοποθετήστε την σανίδα ασφαλείας! Επαναλάβετε για την άλλη πλευρά.

Περιστρέψτε τις δύο ράγες ασφαλείας στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και συνδέστε τις στο τιμόνι. Εικόνα 6 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πάντα βεβαιωθείτε ότι τα πλαίσια ασφαλείας είναι σωστά ασφαλισμένα κατά την χρήση του αυτοκινήτου!

2. **Αφαίρεση** - Επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 1 «Εγκατάσταση» σε αντίστροφη σειρά.

3. **Απελευθέρωση της εμπρός μπάρα** - Βγάλτε τα κουμπιά που βρίσκονται μπροστά στα μπροστινά καθίσματα και περιστρέψτε τα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. (Εικόνα 7-Θέσεις 1, 2)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ

1. **Εγκατάσταση** - Σύρετε τη λαβή πάνω από την πλάτη του καθίσματος μέχρι να ακούσετε " κλικ" στη Εικόνα 8.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι η λαβή είναι κλειδωμένη!

2. **Αφαίρεση** - Πατήστε το κουμπί πίσω από την πλάτη και τραβήξτε τη λαβή προς τα επάνω. Εικόνα 9


ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНЫХ СВЕДЕНИЙ!

EAC

RU

Каталка-машина “Off Road” + ручка / Инструкция по эксплуатации

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



- 1. ВНИМАНИЕ!** Рекомендуемый возраст: 12 месяца до 3 лет.
- 2. ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставлять ребенка без присмотра на данном изделии!
- 3. ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасности удущья снять пластиковое покрытие перед использованием данного изделия. Покрытие необходимо уничтожить или хранить вдали от детей!
- 4. ВНИМАНИЕ!** Данное изделие – игрушка и должно быть собрано только взрослым.
- 5. ВНИМАНИЕ!** Не допускать доступа к лестницам, ступенькам и неровным поверхностям.
- 6. ВНИМАНИЕ!** Обеспечить защиту от любых каминов, приборов для отопления и приготовления еды.
- 7. ВНИМАНИЕ!** Не использовать рядом с рекой, бассейном или прочими препятствиями.
- 8. ВНИМАНИЕ!** Не использовать на проезжей части дороги.
- 9. ВНИМАНИЕ!** Избегать столкновения со стеклянными дверями, окнами и мебелью.
- 10. ВНИМАНИЕ!** Не использовать изделие, если какие-нибудь компоненты сломаны или отсутствуют.
- 11. ВНИМАНИЕ!** Не использовать части для замены, отличающиеся от тех, которые одобрены изготовителем или дистрибьютором!
- 12. ВНИМАНИЕ!** Данное изделие необходимо все время использовать под присмотром взрослых!
- 13. ВНИМАНИЕ!** Использовать в местах, безопасных для катания, таких как детские площадки, парки и пр.
- 14. ВНИМАНИЕ!** Игрушку необходимо использовать внимательно, так как требуются умения, чтобы избежать падения или столкновений, причиняющих ранение пользователю или третьим лицам.
- 15. ВНИМАНИЕ!** Использовать средства защиты (шлемы, перчатки, наколенники, налокотники).
- 16. ВНИМАНИЕ!** Не использовать детям старше 36 месяцев по причине недостаточной выносливости! Максимум 20 кг.
- 17. ВНИМАНИЕ!** Хранить мелкие части вдали от доступа детей.
- 18. ВНИМАНИЕ!** Изделие предназначено только для одного ребенка.
- 19. ВНИМАНИЕ!** Не разрешать ребенку вставать ногами на сиденье.
- 20. ВНИМАНИЕ!** Игрушка не имеет тормоза!
- 21. ВНИМАНИЕ!** Во время использования необходимо носить обувь!

EN 71-1,2,3 ; EN 62115

УХОД И ЧИСТКА

CE

1. Перед использованием проверить исправность каталки. Если имеются сломанные или поврежденные части, сразу же заменить.
2. Не оставлять каталку во влажных, очень горячих или очень холодных местах, покрывать ее для защиты от воздействия солнечного света.
3. Никогда не использовать коррозионные или абразивные вещества для чистки игрушки. Протереть влажным полотенцем и мягким мылом.
4. Если каталка использовалась на пляже, почистить ее так, чтобы устранить попавший песок и соль с подвижных частей и колес.
5. Периодически проверять на наличие ослабленных болтов.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ Фото 1

1. Корпус	- 1 шт.	6. Рулевая ось	- 1 шт.
2. Руль	- 1 шт.	7. Борт безопасности ПРАВЫЙ	- 1 шт.
3. Спинка	- 1 шт.	8. Борт безопасности ЛЕВЫЙ	- 1 шт.
4. Болт М5х40	- 1 шт.	9. Подножка	- 1 шт.
5. Гайка М5	- 1 шт.	10. Ручка	- 1 шт.

Состав артикула – Пластмасса; Металл

СБОРКА

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Сзади музыкальной части можно найти отсек для батареек.
2. Открутите 3 винта, обозначенные «1» на фото 2, под рулем и снимите музыкальную часть.
3. Расслабьте винт крышки отделения для батареек с помощью отвертки и удалите крышку. (Фото 2.2) **Внимание: Необходимый инструмент для сборки – крестовая отвертка (не включена в набор).**
4. Поставьте два алкалиновую батарейку "AA" (LR6) в гнездо.
ВНИМАНИЕ! Батареи нужно поставить в соответствии с указанной полярностью «+» и «-»! (Фото 2.3)
Совет: Мы рекомендуем использовать алкалиновую батарейку, чтобы она продержалась как можно дольше.
5. Поставьте обратно крышку для батареек и натяните винт.
6. Прикрепите музыкальную часть к рулю при помощи 3 винтов.



Оберегайте окружающую среду, не выбрасывайте это изделие вместе с отходами хозяйства (2012/19/EU). Ознакомьтесь с рекомендациями местным властям об утилизации (только для Европы).

Информация о безопасности батареек: ВНИМАНИЕ! Не позволяйте ребенку играть с батареями! В некоторых случаях из батареек могут вытекать жидкости, приведут к химическому ожогу или к разрушению изделия. Чтобы избежать вытекания жидкости из батареек: -Не смешивайте новые и старые батарейки, или батарейки разных типов: алкалиновые, стандартные (углерод-цинк) или заряжающиеся (никель- кадмий). - Установите батарейки в их место, как это указано. -Удаляйте батарейки, если длительное время не используете изделие. Всегда удаляйте из изделия севшие батарейки. Выбрасывайте их безопасно. Не бросайте изделие в огонь. Батарейки могут взорваться или из них может вылиться жидкость. -Не вызывайте короткое соединение в батарейках. - Используйте только одинаковые батарейки или батарейки одного и того же типа, кокетуказано в рекомендации. -Не заряжайте батарейки, которые не заряжаются. - Удалите батарейки отизделия перед тем, как ихзаряжать. -Если используете батарейки, которые можно заряжать, зарядку нужно осуществлять под присмотром взрослого.

СБОРКА

1. Вставьте рулевую ось вверх через отверстие в передней части корпуса и убедитесь, что ось расположена таким образом, что выступающая часть указывает вперед. Фото 3.1
2. Удерживайте одной рукой рулевую ось с нижней стороны машины. Другой рукой установите руль на ось и вставьте болт под руль (Фото 3.2). Установите гайку на болт и затяните крестовой отверткой. **Внимание: Необходимый инструмент для сборки – крестовая отвертка (не включена в набор).**
3. Установите спинку над отверстиями в задней части корпуса. Фото 3.3. Пока удерживаете переднюю часть машины одной рукой, другой рукой надавите на спинку сильно вниз. Убедитесь, что спинка полностью монтирована!

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ПОДНОЖКИ

1. Установка - Поверните машину вверх дном. Вставьте зажимы подножки в отверстия на дне машины и переместите подножку к передним колесам, пока не услышите щелчок.

Фото 4 - Позиция 1. **ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что подножка зафиксирована!**

2. Демонтаж - Поверните машину вверх дном. Потяните вверх кнопку посередине подножки, переместите подножку к задним колесам и извлеките ее из машины.

Фото 4 - Позиция 2

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ БОРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Установка - ВНИМАНИЕ! ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ОТВЕРСТИЯ БОРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ! ФОТО 5

Правильно расположите на земле левый и правый борт безопасности с двух сторон машины. Поверните борт безопасности вверх дном так, чтобы его передний конец находился за спинкой (как показано на фото 5).

Убедитесь, что выемка в отверстии борта безопасности совпадает с выпуклой частью кронштейна спинки, после этого вставьте борт безопасности! Повторите те же действия для другой стороны.

Поверните оба борта безопасности к передней части машины и соедините с рулем. Фото 6
ВНИМАНИЕ! При использовании машины всегда проверяйте, что борты безопасности правильно зафиксированы!

2. Демонтаж - Повторите действия, описанные в пункте 1 «Установка», в обратном порядке.

3. Снятие борта безопасности - Переместите наружу кнопки, расположенные в передней части бортов безопасности, прикрутите их к задней части машины. (Фото 7 - Позиции 1; 2)

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ РУЧКИ

1. Установка - Вставьте ручку над спинкой, пока не услышите щелчок. Фото 8.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что ручка надежно зафиксирована!


2. Демонтаж - Нажмите на кнопку за спинкой и вытяните ручку вверх. Фото 9

VAŽNO! ČUVAJTE RADI BUDUĆE UPOTREBE! PROČITAJTE PAŽUIVO!



Kolica za jahanje OFF ROAD + drška
Uputstvo za upotrebu

MERE BEZBEDNOSTI



- 1. UPOZORENJE!** Preporučena starost: od 12 meseca do 3 godine.
- 2. UPOZORENJE!** Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora na ovom proizvodu!
- 3. UPOZORENJE!** Da biste izbegli rizik od gušenja, uklonite plastični poklopac pre upotrebe ovog proizvoda. Ovaj poklopac treba uništiti ili uskladištiti daleko od beba i dece!
- 4. UPOZORENJE!** Ovaj proizvod je igračka i treba je sastaviti samo odrasla osoba.
- 5. UPOZORENJE!** Sprečite pristup stepenicama, lestvima i neravnim površinama.
- 6. UPOZORENJE!** Obezbediti zaštitu od svih vrsta kamina, grejanja i aparata za kuvanje.
- 7. UPOZORENJE!** Ne koristite u blizini reka, bazena ili drugih prepreka.
- 8. UPOZORENJE!** Nemojte koristiti na kolovozu.
- 9. UPOZORENJE!** Sprečiti od sudara sa staklenim vratima, prozorima i nameštajem.
- 10. UPOZORENJE!** Nemojte koristiti proizvod ako su neke komponente slomljene ili nedostaju.
- 11. UPOZORENJE!** Ne koristite rezervne delove osim onih koje je odobrio proizvođač ili distributer!
- 12. UPOZORENJE!** Ovaj proizvod treba uvek koristiti pod direktnim nadzorom odraslih!
- 13. UPOZORENJE!** Koristite na mestima koja su bezbedna za vožnju, kao što su igrališta, parkovi itd.
- 14. UPOZORENJE!** Igračku treba koristiti pažljivo jer su potrebne veštine kako bi se izbegli padovi ili sudari koji mogu uzrokovati povrede korisnika ili trećih osoba.
- 15. UPOZORENJE!** Koristite zaštitnu opremu (kacige, rukavice, zaštitnike za laktove i kolena).
- 16. UPOZORENJE!** Ne koristite djeci preko 36 meseci zbog nedovoljne izdržljivosti! Maksimalno 20 kg.
- 17. UPOZORENJE!** Držite male delove dalje od dohvata deteta.
- 18. UPOZORENJE!** Proizvod je namenjen samo jednom detetu.
- 19. UPOZORENJE!** Ne dozvolite detetu da stoji na sedištu.
- 20. UPOZORENJE!** Ova igračka nema kočnice!
- 21. UPOZORENJE!** Nositei obuću tokom upotrebe!

EN 71-1,2,3 ; EN 62115



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Pre upotrebe proverite ispravnost vozila za vožnju. Ako postoje oštećeni ili slomljeni delovi, odmah ih zamenite.
2. Ne ostavljajte kolica na vlažnim, veoma vrućim ili veoma hladnim mestima i pokrijte ih kako biste ih zaštitili od sunčeve svetlosti.
3. Nikad ne upotrebljavajte korozivne ili abrazivne materije za čišćenje igračka.
Obrišite vlažnom krpom i mekom sapunom.
4. Ako se ova kolica koriste na plaži, očistite ih tako što uklonite pesak i sa iz pokretnih delova i točkova.
5. Povremeno proveravajte da li su vijci olabavljeni.

DELOVI Slika 1

- | | | | |
|-----------------|----------|-------------------------|----------|
| 1. Telo | - 1kom. | 7. Zaštitna ploča DESNA | - 1 kom. |
| 2. Kormillo | - 1kom. | 8. Zaštitna ploča LEVA | - 1 kom. |
| 3. Naslon | - 1kom. | 9. Stepenica | - 1 kom. |
| 4. Vijak M5x40 | - 1 kom. | 10. Drška | - 1 kom. |
| 5. Matica M5 | - 1 kom. | | |
| 6. Letva volana | - 1 kom. | | |

Sastav proizvoda – Plastika; Metal

MONTAŽA

POSTAVLJANJE BATERIJA

1. Pronađite odeljak za baterije na poledini muzičke komponente.
 2. Odrvnite 3 vijka obeležena sa „1“ na fotografiji 2 ispod volana i izvucite muzički deo.
- Upozorenje: Potreban je instrument za montažu – krstasti odvijač (nije uključen u komplet)**
3. Odvijte šraf na poklopcu na odeljku za baterije šrafcigerom i skinite poklopac.(Slika 2.2)
 4. Postavite dva alkalnu bateriju „AA“ (LR6) u za to predviđeno mesto.
- UPOZORENJE! Baterije treba staviti u skladu sa prikazanim polaritetom " + 'i' - "!**
(Slika 2.3)

Savet: Mi preporučujemo da se koristi alkalna baterija koja duže traje.

5. Vratite poklopac za odeljak za baterije na njegovo mesto i zategnite šraf.
6. Muzički deo pričvrstite na volan pomoću 3 vijka.



Čuvajte prirodu i ne bacajte ovaj proizvod zajedno sa kućnim otpadom (2012/19/EU). Provjerite preporuke lokalnim vlastima o reciklaži (Samo za Evropu).

Informacija o sigurnosti baterije:

Upozorenje! Nemojte dozvoliti detetu da se igra sa baterijama!

U nekim slučajevima iz baterije može da iscuri tečnost koja može da izazove hemijsko izgaranje ili da ošteti proizvod. Kako bi izbegli curenje baterija: - Ne koristite u isto vreme nove i stare baterije ili različite tipove baterija kao sto su: alkalne, standardne ((cink-ugljenične) ili one koje se pune (nikl-kadmijum).

- Postavite baterije na za to određeno mesto kako je navedeno. - Vadite baterije ukoliko ne planirate da koristite proizvod duži vremenski period. Uvek izvadite iz proizvoda potrošene baterije. Bacite ih na bezbedno mesto. Ne bacajte proizvod u vatru. Baterije mogu da eksplodiraju ili da isure. - Ne izazivajte kratki spoj kod baterija. - Koristite samo iste baterije ili samo baterije istog tipa prema preporukama.
- Ne pokušavajte da puniti baterije koje se ne pune.
- Izvadite baterije iz proizvoda pre nego što ih napunite.
- Ako koristite baterije koje mogu da se pune, punjenje treba da se vrši pod nadzorom odrasle osobe.

MONTAŽA

1. Letvu volana uvucite prema gore kroz otvor u prednjem delu kućišta guralice i uverite se da je letva tako razmeštena da je istureni deo usmeren prema napred. Fotografija 3.1
2. Jednom rukom pridržite letvu volana sa donje strane guralice. Drugom rukom stavite volan na letvu u umetnite vijak ispod volana (Fotografija 3.2). Stavite maticu na vijak i pritegnite krstastim šrafcigerom.**Upozorenje: Potreban je instrument za montažu – krstasti odvijač (nije uključen u komplet)**
3. Naslon stavite iznad otvora u zadnjem delu kućišta guralice. Fotografija 3.3
Dok jednom rukom držite prednji deo auta guralice, drugom rukom snažno pritisnite naslon prema dole. Uverite se da je naslon u potpunosti montiran!

MONTAŽA I DEMONTAŽA STEPENICE

1. Montaža – Auto guralicu okrenite dnom prema gore. Štipaljke stepenice umetnite u otvore na dnu auta guralice i kliznite stepenicu prema prednjim točkovima dok ne čujete „Klik“. Fotografija 4 - Položaj 1. **UPOZORENJE! Uverite se da je stepenica čvrsto pričvršćena!**

2. Demontaža -Auto guralicu okrenite dnom prema gore. Povucite prema gore dugme na sredini stepenice, stepenicu povucite prema zadnjim točkovima i izvucite je iz guralice. Fotografija 4 - Položaj 2

MONTAŽA I DEMONTAŽA ZAŠTITNIH BOČNIH PLOČA

1. Montaža - PAZITE! POSEBNU PAŽNJU OBRATITE NA OTVORE NA ZAŠTITNIM BOČNIM PLOČAMA!!! FOTOGRAFIJA 5

Razmestite ispravno na pod levu i desnu zaštitnu bočnu ploču sa obe strane guralice. Zaštitnu bočnu ploču okrenite dnom prema gore na način da se prednji deo nađe iza naslona (kao što je prikazano na fotografiji 5). Uverite se da se žleb u otvoru zaštitne bočne ploče poklapa sa ispučenim delom na konzoli naslona i posle toga umetnite zaštitnu bočnu ploču! Isti postupak ponovite i sa druge strane.

Okrenite dve zaštitne bočne ploče ka prednjem delu auta guralice i spojite ih sa volanom. Fotografija 6

PAŽNJA! Uvek proveravajte da li su zaštitne bočne ploče pravilno pričvršćene kada koristite guralicu!!!

2. Demontaža – Postupak iz tačke 1 „Montaža“ ponovite u obrnutom redosledu.

3. Oslobađanje zaštitne bočne ploče – Kliznite prema napolju dugmad na prednjem delu zaštitnih bočnih ploča i okrenite je prema zadnjem delu auta guralice. (Fotografija 7 - Položaji 1; 2)

MONTAŽA I DEMONTAŽA DRŠKE

1. Montaža – Umetnite dršku iznad naslona dok ne čujete „Klik“ Fotografija 8.


PAŽNJA! Uverite se da je drška dobro pričvršćena!

2. Demontaža - Pritisnite dugme iza naslona i povucite dršku prema gore. Fotografija 9

IMPORTANTE! CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI. LEGGERE ATTENTAMENTE!

IT

REQUISITI DI SICUREZZA



- 1. ATTENZIONE!** Età raccomandata: da 12 mesi fino a 3 anni.
- 2. ATTENZIONE!** Mai lasciare il bambino senza sorveglianza su questo prodotto!
- 3. ATTENZIONE!** Per evitare il rischio di soffocazione, rimuovere la copertura in plastica prima di utilizzare questo articolo. Tale copertura deve essere distrutta o conservata fuori della portata di neonati e di bambini!
- 4. ATTENZIONE!** Questo articolo è giocattolo e deve essere assemblato solamente da un adulto.
- 5. ATTENZIONE!** Impedire l'accesso a scale, gradini e superfici irregolari.
- 6. ATTENZIONE!** Garantire la messa in sicurezza di caminetti, impianti di riscaldamento e apparecchi per la cottura.
- 7. ATTENZIONE!** Non utilizzare nei pressi di fiumi, piscine o altri ostacoli.
- 8. ATTENZIONE!** Non utilizzare sulla careggiata.
- 9. ATTENZIONE!** Prevenire le collisioni contro le vetrate delle porte, delle finestre e contro i mobili.
- 10. ATTENZIONE!** Non utilizzare l'articolo qualora uno o più componenti siano rotti o mancanti.
- 11. ATTENZIONE!** Non utilizzare dei componenti di ricambio diversi da quelli approvati dal fabbricante o dal distributore!
- 12. ATTENZIONE!** Questo prodotto deve essere utilizzato costantemente sotto la diretta sorveglianza di un adulto!
- 13. ATTENZIONE!** Utilizzare in luoghi sicuri per la guida quali campi da gioco, parchi ecc.
- 14. ATTENZIONE!** Il giocattolo deve essere utilizzato con attenzione, siccome sono richieste delle abilità per evitare cadute e collisioni che possono causare delle ferite all'utente o a terzi.
- 15. ATTENZIONE!** Utilizzare dei dispositivi di sicurezza (caschi, guanti, ginocchiere, gomitieri).
- 16. ATTENZIONE!** Non deve essere utilizzato da bambini di età superiore ai 36 mesi per l'insufficiente solidità del giocattolo. Peso massimo del bambino: 20 kg.
- 17. ATTENZIONE!** Tenere i piccoli componenti fuori della portata del bambino.
- 18. ATTENZIONE!** Il prodotto è studiato solamente per un bambino.
- 19. ATTENZIONE!** Non permettere al bambino di alzarsi sul sedile.
- 20. ATTENZIONE!** Questo giocattolo non è munito di freni!
- 21. ATTENZIONE!** Durante l'utilizzo si devono portare delle scarpe.

EN 71-1, 2, 3 EN 62115

CURA E MANUTENZIONE



1. Prima dell'utilizzo controllare il funzionamento della macchina cavalcabile. Se ci sono dei componenti rotti o danneggiati, sostituirli immediatamente.
2. Non lasciare la macchina cavalcabile in luoghi umidi, troppo caldi o troppo freddi e coprirla per proteggerla dai raggi del sole.
3. Mai utilizzare delle sostanze corrosive o abrasive per pulire il giocattolo. Passarlo con un panno umido e sapone morbido.
4. Qualora la macchina cavalcabile sia stata utilizzata alla spiaggia, pulirla in modo tale da rimuovere la sabbia e il sale rimaste sulle parti mobili e sulle ruote.
5. Controllare periodicamente la presenza di bolloni allentati.

COMPONENTI

Foto 1

1. Corpo	- 1 pz	6. Asse sterzante	- 1 pz
2. Volante	- 1 pz	7. Protezione anti-ribaltamento DESTRA	- 1 pz
3. Schienale	- 1 pz	8. Protezione anti-ribaltamento SINISTRA	- 1 pz
4. Bullone M5x40	- 1 pz	9. Poggiapiedi	- 1 pz
5. Dado M5	- 1 pz	10. Manopola	- 1 pz

Composizione dell'articolo: **Plastica; Metallo**

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

1. Trovare il vano batteria sul retro della parte musicale.
2. Svitare le 3 viti indicate con "1" sulla foto 2 sotto il volante e staccare il componente musicale. **Attenzione:** Strumento necessario per il montaggio - cacciavite a croce (non incluso nel set)
3. Svitare la vite del coperchio del vano batteria attraverso il cacciavite e rimuovere il coperchio. Foto 2.2
4. Mettere n. 2 di batterie alcaline "AAW" (LR6) 1,5 V nel portabatterie.

ATTENZIONE! Le batterie devono essere inserite conformemente alla polarità indicata "+" e "-"! Foto 2.3

Consiglio: Raccomandiamo di utilizzare delle batterie alcaline per una vita più lunga.

5. Rimettere il coperchio del portabatterie e avvitare bene.
6. Attaccare il componente musicale al volante per mezzo delle 3 viti.



Proteggere l'ambiente non buttando via questo prodotto insieme ai rifiuti domestici (2012/19/UE). Controllare le raccomandazioni delle Autorità locali sul riciclaggio (solo in Europa).

Informazioni sulla sicurezza della batteria

ATTENZIONE! Non permettere al bambino di giocare con le batterie! In alcuni casi dalle batterie possono scorrere dei liquidi che possono causare un'ustione chimica o possono distruggere il prodotto. Per evitare la perdita dalle batterie:

- Non mescolare delle batterie nuove con quelle vecchie o tali di diversa tipologia: alcalini, standard (carbone – zinco) o ricaricabili (nickel - cadmio).
- Mettere le batterie al loro posto seguendo le indicazioni.
- Rimuovere le batterie in caso di mancato utilizzo del prodotto per un lungo periodo. Rimuovere sempre dal prodotto le batterie scaricate. Smaltirle in sicurezza. Non buttare il prodotto in fuoco. Le batterie possono esplodere o cominciare a scorrere. – Non provocare corto circuito nelle batterie.
- Utilizzare solo delle batterie uguali o della stessa tipologia, come dalle raccomandazioni.
- Non caricare le batterie non ricaricabili;
- Rimuovere le batterie dal prodotto prima di ricaricarle;
- Qualora si utilizzino delle batterie ricaricabili, il carico deve essere effettuato sotto la sorveglianza di un adulto.

ASSEMBLAGGIO

1. Inserire l'asse sterzante verso l'alto attraverso il foro nella parte anteriore del corpo e assicurarsi che l'asse sia posizionata in modo tale che la parte sporgente sia in posizione in avanti. Foto 3.1
2. Trattenere con la mano l'asse del volante dalla parte inferiore della macchina, mettere il volante sull'asse e inserire il bullone (Foto 3.2). Mettere il dado al bullone e avvitare per mezzo del cacciavite a croce.
3. Infilare lo schienale ai fori della parte posteriore del corpo. Foto 3.3 Mentre tenete la parte anteriore della macchina con una mano, premere fortemente sullo schienale con l'altra mano. Assicurarsi che lo schienale sia completamente montato!

INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DEI POGGIAPIEDI

1. Installazione – Rovesciare la macchina con la base verso l'alto. Infilare le pinze del poggiaiedi nei fori sulla base e traslare il poggiaiedi alle ruote anteriori fino a sentire un click. Foto 4 - Posizione 1.

ATTENZIONE! Assicurarsi che il poggiaiedi sia in serraggio!

2. Smontaggio – Rovesciare la macchina con la base verso l'alto. Tirare in su al centro del poggiaiedi, traslare il poggiaiedi alle ruote posteriori e tirandolo rimuoverlo dalla macchina. Foto 4 - Posizione 2

INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE PROTEZIONI ANTI-RIBALTAMENTO

1. Installazione - ATTENZIONE! FARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI FORI DELLE PROTEZIONI ANTI-RIBALTAMENTO!!! FOTO 5

Posizionare correttamente sulla terra le protezioni anti-ribaltamento sinistra e destra ai lati della macchina. Girare la protezione anti-ribaltamento rovesciandolo in modo tale da posizionare l'estremità anteriore dietro lo schienale (come dall' foto 5).

Assicurarsi che la scanalatura nel foro della protezione anti-ribaltamento corrisponda alla parte sporgente sulla console dello schienale e poi infilare la protezione anti-ribaltamento! Ripetere la stessa procedura anche dall'altro lato.

Girare le due protezioni anti-ribaltamento verso la parte anteriore della macchina e attaccarle al volante. Foto 6 **ATTENZIONE!** Assicurarsi sempre che le protezioni anti-ribaltamento siano correttamente messe in serraggio all'utilizzo della macchina!!!

2. Smontaggio - Ripetere la procedura di cui al punto 1 “Installazione” in viceversa.

3. Come sbloccare le protezioni anti-ribaltamento – Traslare all'esterno i pulsanti posizionati sulla parte anteriore delle protezioni anti-ribaltamento e girarle verso la parte posteriore della macchina.

(Foto 7- Posizioni 1;2)

INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLA MANOPOLA

1. Installazione – Infilare la manopola sopra lo schienale fino a sentire un click. Foto 8.

ATTENZIONE! Assicurarsi che la manopola sia in serraggio!


2. Smontaggio Premere il pulsante dietro lo schienale e tirare in alto la manopola.

Foto 9

¡IMPORTANTE! LEA DETENIDAMENTE Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS. ¡LEA DETENIDAMENTE!

ES

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD



1. **¡ADVERTENCIA!** Edad recomendada: de 12 meses a 3 años.
2. **¡ADVERTENCIA!** ¡Nunca deje al niño desatendido mientras esté instalado en este producto!
3. **¡ADVERTENCIA!** Para evitar riesgo de asfixia, antes de utilizar este artículo por primera vez deberá retirar del mismo toda la cubierta de plástico. ¡Este revestimiento deberá destruirse o guardarse fuera del alcance de bebés y niños!
4. **¡ADVERTENCIA!** Este artículo es un juguete y debe ser ensamblado únicamente por un adulto.
5. **¡ADVERTENCIA!** Evite el acceso de la unidad a escaleras, escalones y superficies irregulares.
6. **¡ADVERTENCIA!** Impide el acceso hacia todas las chimeneas, hornos, parrillas o calefacción.
7. **¡ADVERTENCIA!** No use este producto cerca de arroyos, estanques, piscinas o instalaciones de suministro de agua.
8. **¡ADVERTENCIA!** No lo use donde haya una vía de tráfico.
9. **¡ADVERTENCIA!** Evita colisiones con vidrios en puertas, ventanas y muebles.
10. **¡ADVERTENCIA!** No utilice el artículo si alguno de los componentes está roto o falta.
11. **¡ADVERTENCIA!** ¡No utilice piezas de repuesto diferentes de los aprobados por el fabricante o el distribuidor!
12. **¡ADVERTENCIA!** ¡Utilizar este producto bajo la supervisión directa y continuada de un adulto!
13. **¡ADVERTENCIA!** Es fundamental usar este producto por lugares sin peligro para ellos: parques, áreas de juego, etc.
14. **¡ADVERTENCIA!** El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que provoquen lesiones al usuario o a terceros.
15. **¡ADVERTENCIA!** Conviene utilizar equipo de protección (casco, guantes, rodilleras, coderas).
16. **¡ADVERTENCIA!** No debe ser utilizado por niños mayores de 36 meses debido principalmente a la insuficiente atención prestada al aspecto de la durabilidad. Peso máximo de 20 Kg..
17. **¡ADVERTENCIA!** Mantenga todos los objetos y piezas pequeñas fuera del alcance del niño.
18. **¡ADVERTENCIA!** El producto está destinado para instalar a solo un niño.
19. **¡ADVERTENCIA!** NO permitir que su niño se ponga de pie sobre el asiento.
20. **¡ADVERTENCIA!** ¡Este juguete no tiene frenos!
21. **¡ADVERTENCIA!** Es recomendable usar zapatos durante su uso.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Compruebe el estado del coche de empuje antes de utilizarlo. Examine las piezas para verificar que no haya sueltas o dañadas y, si faltan piezas o si hay piezas dañadas, reemplácelas inmediatamente con unas nuevas!
2. No deje su coche de empuje en lugares húmedos, muy calientes o muy fríos; cúbralo con un material protector apropiado para protegerlo de la luz solar.
3. Nunca utilice limpiadores agresivos como abrasivos o diluyentes para limpiar el juguete. Limpie con un paño humedecido y un jabón suave.
4. Si el coche de empuje se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos móviles y de las ruedas.
5. Asegúrese regularmente de que no haya pernos sueltos.

PIEZAS

Imagen 1

1. Cuerpo	- 1ud.	6. Eje de dirección	- 1ud.
2. Volante de maniobra	- 1ud.	7. Barra de seguridad DERECHA	- 1ud.
3. Respaldo	- 1ud.	8. Barra de seguridad IZQUIERDA	- 1ud.
4. Perno M5x40	- 1ud.	9. Reposapiés	- 1ud.
5. Tuerca M5	- 1ud.	10. Manija	- 1ud.

Elementos que contiene el artículo: Plástico; Metal

MONTAJE Y CAMBIO DE LAS BATERÍAS

1. Encuentre el compartimiento de la batería en la parte trasera de la placa de música.
 2. Desenrosque los 3 tornillos marcados con "1" en la Imagen 2 debajo de la manija retirando la unidad de música. **AVISO:** Deberá utilizar un destornillador de Estrella para montar las pilas. (No incluido en el set)
 3. Desenrosque el tornillo a través del destornillador y abre la tapa del compartimiento de las pilas retirándola. Imagen 2.2
 4. Instale las dos alcalinas tipo „AA” (LR6) de 1,5 V en el compartimiento de las pilas.
I ADVERTENCIA! I Las baterías deberán estar insertadas correctamente según la polaridad indicada. (+ y -)! Imagen 2.3
- Consejo: Recomendamos utilizar pilas alcalinas de larga vida útil.
5. Vuelva a instalar la tapa de las baterías y apriete el tornillo.
 6. Instale la placa de música en la manija a través de los tornillos.



Proteja el medio ambiente no desechando este producto con la basura doméstica (2012/19 / UE). Consulta las recomendaciones a las autoridades locales sobre el reciclaje (Solo para Europa).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

iADVERTENCIA! iNo permita que el niño juegue con las pilas! En ciertos casos, las baterías pueden derramar líquidos, lo que puede causar quemaduras químicas o dañar el producto. Para evitar fugas de las pilas:

- No mezcle baterías viejas y nuevas o baterías de un tipo diferente: pila alcalina, pila seca común (Zinc-carbono) o pila recargable (Níquel-cromo).
- Las baterías deberán estar insertadas correctamente según la polaridad indicada.
- Si no va a utilizar el producto durante un tiempo prolongado retire las pilas. Siempre retire las pilas descargadas del producto. Deseche las pilas de forma segura en los lugares designados. No arroje las pilas al fuego. Esto dará lugar a una explotación o una fuga. - No provoque un cortocircuito en las baterías.
- Utilice los tipos de pilas que le recomendamos o únicamente tales del mismo tipo.
- No recargue pilas, que no son recargables; - Saque las baterías del producto antes de recargarlos;
- Cualquier batería recargable debe ser cargada solo bajo supervisión de un adulto.

MONTAJE

1. Inserte por parte inferior hacia arriba a través de la abertura en la parte delantera de cuerpo el eje de dirección asegurándose de que el eje ha quedado colocado de modo que la parte sobresaliente destinado a ser acoplado quede en la parte delantera del carro. Imagen 3.1
2. Debe sostener con una mano por debajo del coche el eje de dirección. Con la otra mano, deberá instalar el volante de maniobra en la parte superior del eje insertando el perno (Imagen 3.2). Instale la tuerca del perno apretándolo con un destornillador de estrella.
3. Coloque el respaldo en los orificios destinados posicionados en la parte trasera del cuerpo. Imagen 3.3 Mientras esta sujetando con una mano la parte delantera del coche, con la otra usted deberá empujar firmemente el respaldo hacia abajo. ¡Asegúrese de que las palancas de bloqueo de respaldo estén completamente instalados en su posición correcta!

INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DEL REPOSAPIES

1. Instalación: Da la vuelta al coche para quedar en una posición con la parte inferior hacia arriba. Inserte las clavijas del reposapiés en los orificios posicionados por debajo del coche deslizando el reposapiés hacia las ruedas delanteras hasta oír un "clic". Imagen 4- Posición 1 **¡ATENCIÓN! ¡Asegúrese de que el reposapiés esté correctamente bloqueado!**
2. Desmontaje. Da la vuelta al coche para quedar en una posición con la parte inferior hacia arriba. Jale hacia arriba el botón posicionado en el medio del reposapiés, deslice el reposapiés hacia las ruedas traseras retirándolo del auto. Imagen 4 - Posición 2

INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE BARRAS DE SEGURIDAD

1. Instalación - ¡ATENCIÓN! ¡¡¡PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A LOS PUNTOS DE FIJACIÓN DE LAS BARRAS DE SEGURIDAD!!! IMAGEN 5

Coloque en el suelo las barras de seguridad a ambos lados del carro seleccionando correctamente la de izquierda y derecha. Gire la barra de seguridad con la parte inferior hacia arriba, de modo que el extremo delantero quede detrás del respaldo (como se muestra en la imagen 5).

¡Asegúrese de que la ranura en la abertura de la barra de protección coincide con la parte sobresaliente en la consola del respaldo y luego inserte la barra de protección! Repita el mismo procedimiento para el otro lado.

Gire las ambas barras de seguridad hacia la parte delantera del coche y conéctelos al volante de maniobra. Imagen 6

¡ADVERTENCIA! ¡Asegúrese siempre de que las barras de seguridad estén correctamente bloqueadas mientras esté utilizando el coche de empuje!

2. Desmontaje - Repite el procedimiento descrito en el punto 1 "Instalación" en orden inverso.

3. Desbloquear las barras de seguridad: Deslice los botones ubicados en la parte delantera de las barras protectoras y gírelas hacia la parte trasera del auto.
(Imagen 7-Posiciones 1;2)

INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE LA MANIJA

1. Instalación - Inserte la manija sobre el respaldo hasta oír un "Clic" Imagen 8.

¡ADVERTENCIA! ¡Asegúrese de que la manija esté correctamente bloqueada!

2. Desmontaje: Presione el botón ubicado por detrás del respaldo retirando hacia arriba la manija. Imagen 9

Didis Ltd.
Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street
Phone: +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

Дидис ООД
България, Шумен, "Тракия-изток" 6
Тел. +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com